

POKYNY PRO POUŽITÍ DOMÁCIHO TELEFONU



Volání na domácí telefon od tlačítkového tabla

- Po stisku tlačítka u jmenovky na tlačítkovém tablu u vchodu je vyzvánění domácího telefonu v bytě signalizováno tónem na tlačítkovém tablu.
- Po ukončení hovoru dbejte na správné zavěšení sluchátka ve vidlici.

Poznámky:

- Je rozlišeno vyzvánění od vchodu z ulice a při volání mezi domácími telefony (interkomu).
- Vyzvánění domácího telefonu lze ztlumit nebo vypnout páčkou na spodní části telefonu:
 - vlevo - vypnuto,
 - střední poloha - normální hlasitost,
 - vpravo - maximální hlasitost.
- Doba vyzvánění je omezena na cca 25 s.
- Doba hovoru je omezena na cca 30 s. Cca 10 s před tímto časovým limitem se ozývají ve sluchátku krátké tóny. V tomto okamžiku lze dobu hovoru prodloužit krátkým klepnutím na vidlici.

Volání mezi domácími telefony (interkom)

- Komunikace je možná mezi dvěma domácími telefony v domě.
- Po zvednutí sluchátka navolte čtyřmístné číslo protistanice za použití čísel ① až ⑥.
- Po ukončení hovoru dbejte na správné zavěšení sluchátka ve vidlici.

Poznámky:

- Pokud máte zájem o využití této funkce a chcete někomu v domě sdělit čtyřmístné číslo domovního telefonu ve Vašem bytě, požádejte si o jeho přidělení na svpiskova@email.cz.
- V domovním dorozumívacím systému lze uskutečnit jen jeden hovor současně. Přednost před interkomem má volání od tlačítkového tabla.
- Pokud probíhá jiný hovor (např. od zvonkového tabla), je v domácím telefonu na krátkou dobu obsazovací tón a pak je telefon bez tónu.

Volání z domácího telefonu na tlačítkové tablo

- Po zvednutí sluchátka stiskněte tlačítko s číslem ① a následně tlačítka ☎ :
 - první stisknutí tlačítka ☎ - odposlech prostoru u tlačítkového tabla,
 - druhé stisknutí tlačítka ☎ - obousměrný hovor.
- Po ukončení odposlechu nebo hovoru dbejte na správné zavěšení sluchátka ve vidlici.

Poznámky:

- Doba hovoru je omezena na cca 30 s.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Domovní telefon instalovaný ve Vašem bytě napojený na zvonkové tablo u vchodu do domu tvoří ucelené digitální zařízení, do něhož nelze jakkoli neodborně zasahovat. Případné závady, event. požadavky na reinstalaci nebo doplnění o např. další domácí telefon v bytě, přídatný externí zvonek k domácímu telefonu, apod. lze řešit výhradně požadavkem přes výbor společenství vlastníků.